

Краткое руководство по настройке MAW-200

Ниже приведен цикл программирования MAW-200, все значения, отображаемые дисплеем оригинальны и свойственны только определенному режиму.

Подключите устройство к сети переменного тока(на дисплее отображается номер выходного канала: "02" , через минуту ожидания появится "- ").

Пример установки выходного канала: в диапазоне MB, девятый канал, в стандарте SECAM D/K (далее темным тоном выделены требуемые параметры меню):

Вход в режим настроек и разблокирование: включается одновременным нажатием кнопок "-" и "+". Удерживайте несколько секунд нажатыми обе кнопки, пока на дисплее не появится символ "UL".Для выхода из режима настроек и блокирования меню настроек повторите операцию.

LO	UL
БЛОК.	РАЗБЛОК.

Начало цикла программирования.

- Чтобы изменить ТВ стандарт, нажмите кнопку "+"(смотрите таблицу)

d6	i6	L6	b5	A5	U4	L4
-----------	----	----	----	----	----	----

Нажатием кнопки "+" выберите: d6.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел меню "Тест-генератор":

no	t5
Генератор. Выключен	Генератор. Включен

Кнопкой "+" выберите нужный режим(Вкл. при настройке и проверке работы модулятора, **Выкл. при эксплуатации** модулятора)

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отклонение несущей видео":

0	-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,,1,2,3,4,5,6,7..8, 9
----------	---

Кнопкой "+" осуществите подстройку по необходимости.

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отношение несущих видео/аудио":

12	16
-----------	----

Кнопкой "+" выберите: 12

- Нажмите кнопку "-" для перехода в раздел "Отключение вых. сигнала"

ON	OFF
Вкл.	Выкл.

Кнопкой "+" выберите: внутренний модулятор Вкл./Выкл.

Окончание цикла программирования.

Настройки выходного канала(за исключением его номера) закончены.

Для выхода из режима программирования повторите операцию входа(см. начало)

Номер выходного канала после установки ТВ стандарта соответствует первому каналу и может быть изменен в нормальном режиме кнопками "+" и "-". Выберите канал таким образом, чтобы он располагался через канал от уже занятых каналов, принимаемых вашим ТВ(напр. 7,**9**,11).

Спасибо за то, что выбираете **IKUSI**.